

お客様用 簡易点検記録簿

納入日 _____ 年 月 日 No. _____

緊急連絡先

会社名 _____

TEL _____

機器型式		設置場所	
製造番号		管理番号	

※ 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」により、本機器は簡易点検を四半期に1度実施することが義務付けられております。
 ※ 本簡易点検記録簿は本機器を廃棄するまで保存して下さい。

点検項目		実施日	年				年				年			
			月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
槽外部	冷凍機 (配管を含む)	振動はないか												
		異常音はないか												
		本体・周辺に油のにじみはないか												
		傷はないか												
	凝縮器 (配管を含む)	腐食はないか												
		本体・周辺に油のにじみはないか												
		傷はないか												
		フィルタは汚れてないか												
		ファンは正常に回転しているか												
	槽内部	蒸発器 (配管を含む)	霜付はないか											
本体・周辺に油のにじみはないか														
備考														
実施者														
異常時の対応		実施日	年				年				年			
			月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
対応内容														